

Steuergerät WT HUB für Zero Smog TL an WT- und WX-Stationen - Weller WT HUB

Artikel-Nr. **WL38687**Hersteller **Weller**

Verbindet eine Zero Smog TL Lötrauchabsaugung mit einer oder zwei WT- oder WX-Lötstationen. Die Absaugung läuft nur beim Löten und spart so Energie und Filterstandzeit.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85159080900



BESCHREIBUNG

Das WT HUB Steuergerät verbindet eine Zero Smog TL Lötrauchabsaugung mit einer oder zwei WT- oder WX-Lötstationen. Die Absaugung arbeitet nur dann, wenn der Anwender tatsächlich lötet, was Energie spart und die Filterstandzeit verlängert.

VORTEILE

- Synchronisierter Betrieb: das Absauggerät läuft nur während des Lötens
- Kosteneffizient durch geringeren Filterverschleiß und Energieverbrauch
- Schnelle und einfache Einrichtung
- Kompatibel mit WT- und WX-Stationen

ANWENDUNGEN

Für Lötarbeitsplätze, an denen eine Zero Smog TL Absaugung bedarfsgerecht und automatisch mit der Lötstation gekoppelt werden soll.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Zum Anschluss wird das WX-Verbindungskabel T0058764710 benötigt (nicht im Lieferumfang).

Hergestellt in Deutschland.