

BIGBOX PLIABLES FERMÉ KSG 1210



Déplient leur vraie grandeur

La Big Box à parois pleines pliables d'AUER Packaging se distingue par ses parois gagne-place, qui peuvent se rabattre lorsque la caisse est vide. Vous exploitez ainsi vos volumes de transport et de stockage au mieux de leur capacité, aussi bien en charge qu'à vide.

- Parois latérales optimisées pour le volume
- Particulièrement économique en place à vide
- Faible poids propre
- Facile à nettoyer



DÉTAILS

Dimensions ext.	120 x 100 x 79 cm	Poids	38,58 kg
Lo x La x H		Remarque	non adapté aux liquides
Dimensions intérieures	111 x 91 x 61 cm	Couleur	Base, La première paroi latérale et : gris argenté similaire RAL 7001
Modèle	Fond et parois pleins 4 pieds		Pièces d'équipement telles que fermetures quart de tour, charnières : rouge trafic similaire RAL 3020 pieds : noir signal
Matériau	Nouveau matériau de toute première qualité HD-PE		similaire RAL 9017

Risques identifiés et informations sur la sécurité

Les risques potentiels suivants ont été identifiés lors de l'utilisation du produit :

- Rupture du matériau en cas de surcharge ou de mauvaise manipulation avec un risque de coupure associé*1
- Risque de blessure en cas de manipulation incorrecte ou de levée de charges lourdes
- Risque de glisser sur des surfaces inégales ou humides
- Risque d'écrasement ou de coincement des doigts et des mains*2

Mesures de réduction des risques

Afin de minimiser les risques mentionnés, il convient de respecter les mesures de sécurité suivantes :

- Respectez toujours la limite de charge maximale du produit. Si elle n'est pas indiquée dans les détails du produit, elle doit être évaluée de manière indépendante.
- Utilisez des dispositifs de levage et de transport appropriés.
- Assurez-vous que le produit est placé sur une surface stable et plane.

Informations sur les matériaux et le recyclage

Le produit est composé de HD-PE recyclable et doit être éliminé conformément aux directives locales de recyclage.

*1 Complément : Risque de blessure par coupure

La surcharge ou l'endommagement du matériau peut provoquer des bords tranchants et présenter un risque de coupure. Pour minimiser ce risque, il convient de prendre les précautions suivantes :

- Ne dépassez jamais la limite de charge maximale.
- Vérifiez régulièrement que le produit ne présente pas de signes d'endommagement ou de fissures et ne l'utilisez pas s'il présente de tels défauts.
- Portez des gants de protection appropriés lorsque vous manipulez le produit endommagé afin de protéger vos mains des bords tranchants.

*2 Complément : Risque d'écrasement

L'utilisation du produit comporte un risque d'écrasement ou de coincement des doigts et des mains, en particulier lors de l'empilement, du pliage ou du dépliage du produit. Ce risque est accru si le produit est utilisé de manière incorrecte ou précipitée. Pour réduire ce risque, il convient de respecter les mesures suivantes :

- Gardez vos mains et vos doigts à l'écart des mécanismes d'empilage, de pliage ou de repliage lorsque vous manipulez le produit.
- Effectuez tous les mouvements lentement et de manière contrôlée afin d'éviter toute fermeture imprévue du produit.
- Si nécessaire, utilisez des gants appropriés pour une protection supplémentaire de vos mains.