

Boîtier de commande manuelle EL Basic pour élévateur de caisses - Bosch Rexroth 3842546998

Réf. article BRR-3842546998

Fabricant Bosch Rexroth

Le boîtier de commande manuelle EL Basic est l'organe de commande des élévateurs de caisses Bosch Rexroth. Il pilote les mouvements de levage et de descente directement au poste de travail. Un support adapté est proposé comme accessoire recommandé.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85371098**

Poids **0.48 kg**



DESCRIPTION

Le boîtier de commande manuelle EL Basic est l'organe de commande des élévateurs de caisses Bosch Rexroth. Il permet à l'opérateur de piloter les mouvements de levage et de descente directement au poste de travail.

- Commande manuelle en version Basic
- Pilotage direct sur l'élévateur de caisses
- Support adapté disponible comme accessoire recommandé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Version	Basic
Accessoires recommandés	Support pour boîtier de commande
Poids	0,48 kg