

Support de repos pour fer à dessouder MX-DS1, pour MX-5000 et MX-5200 - Metcal MX-W5DS

Réf. article WL26888
Fabricant Metcal

Le support MX-W5DS reçoit le fer à dessouder MX-DS1 en toute sécurité et réduit la puissance de la pièce à main dès que l'outil est reposé. La panne est ainsi ménagée pendant les pauses et le poste équipé d'un système MX-5000 ou MX-5200 reste ordonné. Le bras d'angle se règle et se verrouille selon l'inclinaison souhaitée.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détectation de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Travailler avec le fer à dessouder MX-DS1 suppose un support qui maintient la pièce à main sans réduire la durée de vie de la panne par un chauffage permanent. Le MX-W5DS abaisse la puissance de la pièce à main dès la mise en repos et reçoit une éponge de nettoyage ou une laine métallique.

AVANTAGES

- Conçu pour le fer à dessouder MX-DS1 des systèmes MX-5000 et MX-5200
- Réduction de puissance au repos qui prolonge la durée de vie de la panne
- Logement pour éponge de nettoyage ou laine métallique
- Bras d'angle réglable et verrouillable selon la position préférée
- Construction stable pour un usage permanent au poste de réparation

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article WL26888

Modèle MX-W5DS

Fabricant Metcal

Réf. fabricant MX-W5DS

Unité de vente pièce

APPLICATIONS

Le support s'utilise sur les postes de dessoudage et de réparation en fabrication électronique, en prototypage et en service après-vente, partout où le MX-DS1 est reposé souvent entre deux opérations.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les unités d'alimentation Metcal des séries MX-5000 et MX-5200 associées au fer à dessouder MX-DS1. Livré en support MX-W5DS avec bras d'angle réglable, unité de vente une pièce. Le médium de nettoyage et la pièce à main ne sont pas inclus.