

Module de commande WX HUB pour Zero Smog TL sur station WX - Weller T0058764726N

Réf. article WL37208

Fabricant Weller

Commander l'aspiration séparément de la station de brasage fait perdre du temps et laisse souvent l'aspiration tourner pour rien. Le WX HUB relie une unité Zero Smog TL à une station Weller WX afin de piloter l'aspiration depuis la station de brasage. Le module s'intègre à une installation WX existante sans boîtier de commande supplémentaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Une aspiration Zero Smog TL doit fonctionner lorsque l'on brase réellement. Le WX HUB établit la liaison entre l'unité d'aspiration et une station WX et rend l'aspiration pilotable depuis la station de brasage.

AVANTAGES

- Commande d'une unité Zero Smog TL directement depuis la station WX, sans second boîtier au poste
- Aspiration à la demande, couplée à l'outil de brasage plutôt qu'en marche permanente
- S'intègre à une installation WX existante, sans remplacer l'unité d'aspiration
- Module compact qui n'occupe pas de place sur le plan de travail

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL37208
Modèle	WX HUB
Fabricant	Weller
Référence fabricant	T0058764726N
Unité de vente	Pièce
Série d'appareils	Zero Smog TL

APPLICATIONS

Postes de brasage en production électronique et en réparation où une station WX fonctionne avec une aspiration Zero Smog TL. Utile partout où l'aspiration doit être liée à l'activité réelle de brasage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour les stations de brasage Weller de la série WX associées aux unités d'aspiration de la série Zero Smog TL. La livraison comprend un module WX HUB, la station et l'unité d'aspiration sont à commander séparément.