

Aspirateur de fumées de brasage 190 m³/h, 3000 Pa, Easy-Click, 230 V - Weller FT91013699N

Réf. article WL39780

Fabricant Weller

Le Zero Smog TL se place sous ou à côté de l'établi et évacue les fumées de brasage jusqu'à 190 m³/h avec 3000 Pa de dépression. Sa très grande surface filtrante allonge la durée de vie et la surveillance automatique signale à temps le changement de filtre. À 50 dBA, la soufflerie reste discrète sur les postes de brasage manuel.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Les fumées de brasage doivent disparaître là où elles naissent, sans qu'un appareil bruyant occupe le poste. Le Zero Smog TL produit jusqu'à 3000 Pa de dépression pour un débit maximal de 190 m³/h et fonctionne à 50 dBA. Un système de notification automatique indique quand remplacer les filtres.

AVANTAGES

- Débit jusqu'à 190 m³/h et dépression jusqu'à 3000 Pa pour buses d'entonnoir et bras d'aspiration
- Surface filtrante particulièrement grande pour une longue durée de vie et moins de changements
- Système automatique de notification du changement de filtre
- Niveau sonore réduit de 50 dBA pour 120 W de puissance absorbée
- Utilisation simple et changement de filtre aisé, format compact 335 x 330 x 445 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL39780
Modèle	ZERO-SMOG-TL
Fabricant	WELLER
Référence fabricant	FT91013699N
Série d'appareils	Zero Smog TL
Dimensions (LxIxH)	335 mm x 330 mm x 445 mm

Unité de vente	Pièce
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	120 W
Fusible	T1,25A
Dépression maximale	3000 Pa
Débit maximal	190 m³/h
Niveau sonore	50 dBA
Type de générateur de dépression	Soufflerie

APPLICATIONS

Postes de brasage manuel, réparation et retouche en fabrication électronique, où il faut capter les fumées de flux, les particules et les gaz. Son format compact permet de l'installer directement sous l'établi ou à côté, sans occuper de surface de travail.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Livré en aspirateur Zero Smog TL avec soufflerie, surveillance de filtre et filtres montés. Bras d'aspiration, buses d'entonnoir et tuyaux se commandent séparément. Un Hub WT est nécessaire pour le raccordement à une station Weller WX ou WT. Les consommables de rechange sont le filtre compact avec filtre à particules H13 et granulés de charbon actif ainsi que les préfiltres à poussières fines F7 de la série Zero Smog TL.