

Traversée de table avec tuyau de raccordement pour EASY ARM 1 et 2 - Ersa OCA10-4005

Réf. article ER-OCA10-4005

Fabricant Ersa

EAN 4003008095418

Faire passer le bras d'aspiration à travers le plateau libère le plan de travail des tuyaux. Cette traversée de table reçoit le bras Omniflex OCA10-4003, convient aux plateaux jusqu'à 50 mm avec un perçage de 75 mm et intègre le tuyau vers l'appareil de filtration.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Les tuyaux qui traversent le plan de travail gênent le brasage et la manipulation des cartes. La traversée de table Ersa fait descendre le bras d'aspiration à travers le plateau jusqu'à l'appareil de filtration EASY ARM 1 ou 2 et se livre avec le tuyau de raccordement correspondant.

AVANTAGES

- Montage dans le plateau, le plan de travail reste dégagé de tout cheminement de tuyau
- Pour des plateaux jusqu'à 50 mm d'épaisseur, perçage requis de 75 mm de diamètre
- Logement pour le bras d'aspiration Omniflex OCA10-4003
- Tuyau de raccordement vers l'appareil EASY ARM 1 et EASY ARM 2 inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	ER-OCA10-4005
Fabricant	Ersa
Réf. fabricant	OCA10-4005
Version	Traversée de table Omniflex avec tuyau de raccordement
Épaisseur de plateau max.	50 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Perçage requis	75 mm de diamètre
Bras d'aspiration compatible	Omniflex 0CA10-4003
Appareil compatible	EASY ARM 1 (0CA10-001), EASY ARM 2 (0CA10-002)

APPLICATIONS

Postes de brasage fixes dont l'appareil de filtration est logé en soubassement et où le bras doit traverser proprement le plan de travail. Convient aussi à la mise à niveau de tables ESD existantes si le perçage est réalisable.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour Ersas EASY ARM 1 et EASY ARM 2 associés au bras d'aspiration Omniflex 0CA10-4003. La livraison comprend la traversée de table et le tuyau de raccordement, le bras se commande séparément.