

Cadre de rechange avec kit de nattes filtrantes M5/F7 préfiltre série 400 - ULT 02.1.032

Réf. article WL39791

Fabricant ULT

Le préfiltre détermine la durée de vie du filtre principal, bien plus coûteux. Ce cadre de rechange pour la série 400 de ULT est livré complet avec le kit de nattes M5/F7 (02.0.040) et retient poussières grossières et fines avant que l'air n'atteigne les étages HEPA et charbon actif. Compatible ASD 400, LAS 400 et LRA 400.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids 0.1 kg

DESCRIPTION

Remplacer le seul filtre principal en oubliant le préfiltre coûte le double à l'entretien suivant. Ce cadre de rechange ULT porte le kit de nattes filtrantes M5/F7 et écarte poussières grossières et fines de l'air aspiré de la série 400 avant qu'elles ne chargent les étages suivants.

AVANTAGES

- Kit de nattes M5/F7 à deux niveaux dans un seul cadre, couvrant poussières grossières et particules plus fines
- Prolonge la durée de vie des filtres HEPA et d'adsorption de la série 400
- Construction à cadre, remplacement des nattes sans outil ni découpe
- Défini comme préfiltre pour ASD 400, LAS 400 et LRA 400
- Kit de nattes également disponible seul sous la référence 02.0.040

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL39791
Modèle	02.1.032
Fabricant	ULT
Référence fabricant	02.1.032
Unité de vente	pièce
Type de filtre	préfiltre

Exécution	cadre de rechange avec kit de nattes filtrantes M5/F7
Kit de nattes inclus	02.0.040
Série d'appareils	ASD 400, LAS 400, LRA 400
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Entretien des aspirateurs de fumées de brasage, de laser et de colle de la série 400 en fabrication électronique, en réparation et en laboratoire. Le préfiltre se change à intervalles plus courts que le filtre principal, en général dès que le débit faiblit ou que les nattes sont visiblement chargées.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Convient pour ASD 400, LAS 400 et LRA 400. Contenu: 1 cadre de rechange avec le kit de nattes filtrantes M5/F7 (02.0.040). Pour les remplacements suivants, le kit de nattes 02.0.040 suffit, le cadre reste dans l'appareil.