

LötKolben / Soldering irons Fers à souder / Saldatori Soldadores / Ferros de soldar Soldeerbouten / Havya Lutownica / Паяльник

30 S / 50 S / 80 S / 150 S
MULTI-TIP¹⁾



- (DE) Betriebsanleitung
- (EN) Operating instructions
- (FR) Mode d'emploi
- (IT) Istruzioni per l'uso
- (ES) Instrucciones de servicio
- (PT) Instruções de operação
- (NL) Handleiding
- (TR) Kullanma kılavuzu
- (PL) Instrukcja obsługi
- (RU) Руководство по эксплуатации

 **kurtz ersa**

(DE) Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist zu beachten:

1. Betriebsanleitung und beiliegende Sicherheitshinweise bitte vollständig durchlesen.
2. Die Spannungsangabe auf dem Typenschild muss mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmen. Kleinspannungsausführungen sind Geräte der Schutzklasse III.
3. Vor dem Aufheizen Sitz der Lötspitze kontrollieren.

a) Außenbeheizte Lötspitzen:

Klemmschraube(n) muss (müssen) angezogen sein (siehe Abb. 1a).

b) Innenbeheizte Lötspitzen:

Lötspitze bis zum Anschlag aufschieben. Zwischen Lötspitze und Heizkörper darf kein Luftpolster bestehen. Die Lötspitze kann durch einfaches Abziehen bzw. Aufstecken gewechselt werden. Beim Aufstecken den federnden Hebelarm der Lötspitzenhalterfeder leicht anheben, dass die Lötspitze ohne Widerstand auf das Stielrohr aufgeschoben werden kann. Bitte beachten Sie, dass das Federelement auf dem Stielrohr auf Anschlag an den Handgriff herangeschoben ist (s. Abb. 1b).

(EN) Before taking the tool into use make sure of the following:

1. Read operating instructions and safety instructions completely.
2. Check that the voltage given on the nameplate is the same as your source at the mains.
Tools with low voltages belong to safety class III.
3. Before heating up make sure that the tip is properly in position.

a) Tips heated from outside:

clamp screw(s) must be tight (see pic. 1a).

b) Tips heated from inside:

The tip must sit close to the heating element so that no air is entrapped between the tip and the heating element.
The tip can be easily exchanged by taking it off resp. putting on. When putting it on lift slightly the springy lever of the fixing clip so that the tip can be pushed on the shaft of the heater without resistance.
Please take care that the springy element on the shaft is pushed up to the handle (see pic. 1b).

(FR) Avant la mise en service il est nécessaire d'observer les aspects suivants:

1. Lire le mode d'emploi et les instructions de sécurité complètement.
2. La tension indiquée sur la plaque signalétique doit correspondre à celle du secteur.
Appareil basse tension avec protection de classe III.
3. Avant de chauffer il est recommandé de contrôler l'ajustement de la panne.

a) Pannes à chauffage extérieur:

la vis de blocage doit être serrée (v. fig. 1a).


b) Pannes à chauffage intérieur:

La panne doit être bien ajustée sur la résistance du fer à souder. Il ne doit pas rester d'air prisonnier entre panne et résistance.
La panne peut facilement être retirée ou mise en place. Lever légèrement le clip ressort pour enficher librement la panne.
Bien veiller à ce que le clip soit bien poussé contre la poignée (v. fig. 1b).

① Außenbeheizte Lötspitzen

a) Bits heated from outside


Pannes à chauffage extérieur



① Innenbeheizte Lötspitzen

b) Bits heated from inside

Pannes à chauffage intérieur



Lötspitze immer komplett einführen
Always insert soldering tip fully
Toujours insérer la panne à fond

Inbetriebnahme und Löten

1. Lötgerät an entsprechendes Stromnetz anschließen.
Achtung!
Die Lötspitze darf nur im ausgeschalteten Zustand und ohne Gewalt entfernt werden. Neue Lötspitze bis zum Anschlag einschieben.
2. LötKolben nicht ohne Lötspitze aufheizen.
3. Lötgerät nach der Lötarbeit an der Luft abkühlen lassen (nicht mit Wasser abschrecken).
4. Lötgerät nur auf passenden Ablageständer ablegen (siehe Abb. 2).

Heizkörper- bzw. Teilewechsel

Das Auswechseln der Heizkörper und Spitzen darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden.
Nur Originalteile verwenden!

Taking into use for the first time and soldering

1. Connect soldering tool to suitable current source.
Attention!
The tip can be removed when the soldering iron is switched off and without using force. New tip to be inserted till stopped.
 2. Do not heat up soldering iron without tip.
 3. After use let the soldering iron cool down in the air (do not cool off with water).
 4. Deposit the soldering iron only on suitable holder (see pic. 2).
- Replacement of the heating element**
Exchange of heating elements and tips should only be done by competent persons. Important! Use only original parts!


Mise en service et soudage

1. Relier le fer au secteur adéquat.
Attention!
La panne doit être enlevée sur fer à souder débranché sans force. La panne est introduite jusqu'à l'arrêt.
 2. Ne pas chauffer le fer à souder sans panne.
 3. Après le travail de soudure le fer à souder doit refroidir à l'air (ne pas le plonger avec l'eau).
 4. Déposer le fer à souder seulement dans un repose-fer convenable (v. fig. 2).
- Changement de résistance**
Les résistances et pannes peuvent être changées que par du personnel compétent. Utilisez exclusivement les pièces de rechange originales!

② A 18 Ersä MULTI-TIP



② A 04 Ersä 50 S / 80 S / 150 S



② Nur / only for / seulement pour Ersä 30 S:

Ablegen nur nach Aufstecken der Sechskant-Auflegescheibe!

Put down only after mounting the supporting ring!

Déposer seulement après avoir placé le disque support hexagonal!

Ersä 30 S



Achtung:

Nehmen Sie keine Eingriffe oder Veränderungen am LötKolben vor. Reparaturen dürfen nur von Ersä GmbH & Co. KG oder autorisierten Kundendienststellen vorgenommen werden. Die Geräte beinhalten strom- und spannungsführende Teile. Bei unsachgemäßen Eingriffen besteht Lebensgefahr.

Warning:

Do not make any repairs or alterations to the soldering tool. Repairs are only to be carried out by Ersä GmbH & Co. KG or authorized and qualified service stations. The equipment incorporates parts under current and voltage. Inexpert handling can cause death by shock.

Attention:

Vous ne devez en aucun cas intervenir sur le fer à souder ou y apporter des modifications. Les réparations doivent être effectuées par Ersä GmbH & Co. KG ou des électriciennes qualifiées et autorisées. Les appareils contiennent des pièces conductrices du courant ou sous tension. Danger de mort en cas d'intervention inadéquate.

Ersä-LötKolben werden nach den Sicherheitsvorschriften der VDE 0700 gefertigt und geprüft. Heizkörper und Löt- bzw. Entlöspitzen stellen Verschleißteile dar, welche nicht der Garantie unterliegen.

Ersä soldering irons are manufactured and tested according to the German Engineering Regulations VDE 0700. Heating elements and soldering or desoldering tips are treated as wearing parts, and are therefore not subject to the warranty.

Les fers à souder Ersä sont fabriqués et contrôlés d'après les prescriptions de sécurité VDE 0700. Le corps de chauffe, ainsi que les pointes de brasage et de débrasage sont des pièces d'usure qui ne sont pas couvertes par la garantie.

IT

Prima della messa in funzione è necessario assicurarsi di quanto segue:

1. Leggere completamente le istruzioni per l'uso e istruzioni di sicurezza!
2. La tensione indicata sulla targhetta identificativa deve corrispondere alla tensione della rete.
Attrezzi con basso voltaggio appartengono alla classe di sicurezza III.
3. Prima di riscaldare si raccomanda controllare la posizione della punta.

a) Punta a riscaldamento esterno:

la/le vite/i di arresto deve/devono essere serrata/e (vedi Fig. 1a).

b) Punta a riscaldamento interno:

Spingere le punte fino all'arresto.

Non ci devono essere cuscini d'aria fra punta e resistenza.

La punta può essere sostituita con semplice estrazione e inserimento.

Durante l'inserimento il braccio elastico della leva della molla di sostegno della punta deve essere un po' sollevato in modo che la punta possa venire spinta sul tubo del manico senza incontrare resistenza.

Fare attenzione che l'elemento elastico sia ben spinto fino al manico (Vedi Fig. 1b).

ES

A observar antes de la puesta en servicio:

1. ¡Leer a fondo las instrucciones de servicio y las instrucciones de seguridad!
2. La tensión en la placa indicadora debe corresponder a la tensión de red.
Las herramientas de bajo voltaje se engloban dentro de la categoría III de seguridad.
3. Antes del calentar, controlar la fijación de la punta de soldar.

a) Puntas con calentamiento desde el exterior:

Apretar el/los tornillo/s de fijación (véase fig. 1a).

b) Puntas con calentamiento interno:

La punta debe dar con el cuerpo.

No debe hallarse ningún colchón de aire entre la punta de soldar y el elemento de calefacción.

Las puntas pueden ser extraídas y sustituidas con facilidad.
Para el montaje de la punta hay que levantar ligeramente el brazo de palanca elástico del muelle de fijación de la punta para que pueda montar la punta en el vástago sin resistencia (véase fig. 1b).

PT

Antes da colocação em funcionamento do aparelho deve-se observar:

1. Ler completamente as instruções de operação e as recomendações de segurança!
2. A tensão indicada na placa de identificação deve corresponder à tensão da fonte de corrente. As ferramentas de baixa tensão pertencem à classe de proteção III.
3. Antes de aquecer certifique-se de que a ponta de solda está posicionada corretamente.

a) Pontas de solda com aquecimento exterior:

O(s) parafuso(s) de aperto deve(m) estar apertado(s) (ver figura 1a).


b) Pontas de solda com aquecimento interior:

Conduzir a ponta de solda até se ajustar ao encosto. Entre a ponta de solda e o elemento térmico não pode haver ar.

A ponta de solda pode ser substituída por meio de simples retirada e colocação. Ao colocá-la, o braço de alavanca atuado a mola da mola retentora deve ser ligeiramente levantado de modo que a ponta de solda possa ser fixada no tubo sem resistência. Observar que o elemento de mola no tubo tenha sido conduzido até o encosto do cabo. (ver figura 1b)


① Punta a riscaldamento esterno

**a) Punta de calefacción externa
Pontas de solda com aquecimento exterior**



① Punta a riscaldamento interno

**b) Punta de calefacción interna
Pontas de solda com aquecimento**



Inserire sempre completamente la punta di saldatura

Inserte siempre la punta de soldar completamente

Inserir sempre a ponta de soldadura completamente

Messa in funzione

1. Collegate il saldatore alla corrente adatta.
Attenzione:
La punta può essere rimossa soltanto quando il saldatore è spento e senza usare forza. A questo punto una nuova punta può essere inserita.
2. Non riscaldare il saldatore senza la punta.
3. A lavoro compiuto lasciare raffreddare il saldatore all'aria (non immergerlo nell'acqua).
4. Deposare il saldatore solo sul supporto per esso previsto (vedi fig. 2).

Sostituzione dell'elemento riscaldante

La sostituzione di elementi riscaldanti e punte deve essere fatta soltanto da personale competente.
Importante! Usare solo ricambi originali!

Puesta en servicio

1. Conectar el soldador a la red adecuada.
¡Atención! Sólo puede cambiarse la punta cuando el soldador está desconectado y sin utilizar fuerza. Sólo entonces puede insertarse una nueva punta.
2. No calentar el soldador sin la punta puesta. Nunca accionar un baño de soldar sin soldadura.
3. Tras la tarea, dejar enfriar la herramienta de soldar al aire (¡no enfriar nunca bruscamente con agua fría!).
4. Depositar el soldador únicamente en el soporte adecuado (véase fig. 2).

Cambio del elemento calefactor

El cambio de los elementos calefactores y de las puntas sólo debe ser efectuado por personal competente en la materia.
Nota importante: ¡Utilizar únicamente piezas originales de Ersa!

Colocação em funcionamento e soldagem

1. Conectar o ferro de solda na rede elétrica adequada.
Atenção! A ponta de solda somente pode ser retirada quando o ferro de soldar estiver desligado e sem aplicar força. Conduzir a ponta de solda até o encosto.
2. Não aquecer o ferro de soldar sem ponta de solda.
3. Deixar o ferro de soldar esfriar ao ar naturalmente (não resfriar com água).
4. Colocar o ferro de soldar somente em um suporte adequado (ver figura 2).


Substituição do elemento térmico ou de peças

A substituição do elemento térmico ou das pontas somente pode ser realizada por pessoal técnico. Atenção! Utilizar apenas peças originais!

② A 18 Ersa MULTI-TIP



② A 04 Ersa 50 S / 80 S / 150 S



② Solo per / Solamente para Ersa 30 S:

Deporre solo dopo aver montato il disco di supporto esagonale!
¡Depositar solamente después del montaje del disco hexagonal de apoyo!
Assente somente após a colocação do anel de apoio sextavado!

Ersa 30 S



Attenzione:

Non effettuare interventi o modifiche al Saldatore. Le riparazioni vanno eseguite soltanto dal Ersa GmbH & Co. KG dal personale elettrotecnico autorizzato Ersa. Gli interventi impropri comportano pericolo di vita.

¡Atención!

No efectuar alteraciones en el soldador. Sólo Ersa GmbH & Co. KG o el personal especializado está autorizado a hacer las reparaciones. Las herramientas contienen piezas que conducen corriente y en los que hay una tensión eléctrica. Una manipulación inadecuada puede poner en peligro incluso su vida.

Atenção:

Não faça nenhuma intervenção ou modificação no ferro de soldar. Os reparos somente podem ser executados pela Ersa GmbH & Co. KG ou assistências técnicas autorizadas. O aparelho contém peças condutoras de corrente e de tensão. Em intervenções inadequadas existe risco de vida.

I saldatori Ersa sono fabbricati e controllati in base alle norme di sicurezza VDE 0700. L'elemento riscaldante e le punte saldanti o dissaldanti sono pezzi soggetti ad usura e non sono coperti dalla garanzia.

Los soldadores Ersa están fabricados y verificados según las normas de seguridad VDE 0700. Los elementos térmicos y las puntas de desoldado son piezas de desgaste y no están cubiertas por la garantía.

Os ferros de soldar da Ersa são fabricados e testados segundo as instruções de segurança da VDE 0700. As unidades de aquecimento e cabeças de soldar ou de corte de solda são peças de desgaste e como tal não são abrangidas pela garantia.

NL

Voor ingebruikname moet op volgende zaken gelet worden:

1. Lees de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies volledig.
 2. Het voltage dat op het naamplaatje is aangegeven moet overeenstemmen met het voltage op uw stroombron. Apparaten op laagspanning behoren onder veiligheidsklasse III.
 3. Controleer of de soldeerpunt juist bevestigd is vooralleer de soldeerbout op te warmen.
- a) Soldeerpunten verwarmd aan de buitenkant:**
de klemmschroef(f)(ven) moet(en) vast aangedraaid worden (zie afbeelding 1a).
- b) Soldeerpunten verwarmd aan de binnenkant:**
De soldeerpunt tot aan de aanslag schuiven. Er mag geen lucht tussen de soldeerpunt en het verwarmingselement zitten. De soldeerpunt kan gewisseld worden door eenvoudig af te schuiven resp. op te steken. Bij het monteren/opsteken van de soldeerpunt moet de vederpin licht opgeheven worden zodat de soldeerpunt zonder weerstand op de schacht geschoven kan worden. Gelieve er op te letten dat de veer op de schacht tot aan het handvat geschoven is. (zie afbeelding 1b)."

TR

Cihazı kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar:

1. Lütfen kullanım kılavuzu ve ekte yer alan güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun.
 2. Ürün plakası üzerinde yer alan voltaj değeri ile şebeke voltajı uyumlu olmalıdır. Düşük voltajlı cihazlar koruma sınıfı III kapsamındadır.
 3. Isıtmadan önce hava uçlarını kontrol edin.
- a) Dıştan ısıtılmalı hava uçları:**
Sıkıştırma vidası/vidaları sıkılmış olmalıdır (bknz. Resim 1a).
- b) İçten ısıtılmalı hava uçları:**
Hava ucu yuvasına iyi bir şekilde yerleştirilmelidir. Isıtıcı gövde ile hava ucu arasında hava boşluğu kalmamalıdır. Hava ucu kolaylıkla çıkarılıp yerleştirilerek değiştirilebilir. Yerleştirme esnasında hava ucu tutma klipsine ait yaylı kolu hafifçe kaldırın, böylelikle hava ucu zorlanmadan mile oturacaktır. Mil üzerindeki yay elemanının tutma sapına iyice itirilmiş olmasına dikkat edin (bknz. Resim 1b).


PL

Przed uruchomieniem urządzenia:

1. Należy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi i dołączone zasady bezpieczeństwa.
 2. Napięcie podane na tabliczce znamionowej musi być zgodne z napięciem źródła prądu. Wersje na obniżone napięcie są urządzeniami klasy ochrony III.
 3. Przed rozgrzaniem sprawdzić zamocowanie grotu lutownicy.
- a) Groty ogrzewane zewnętrznie:**
Śruba lub śruby zaciskowe muszą być dokręcone (patrz ilustr. 1a).
- b) Groty ogrzewane wewnętrznie:**
Nasunąć do oporu grot.
Między grotem a grzejnikiem nie może być poduszki powietrznej.
Grot lutownicy można wymienić, wyjmując stary i zakładając nowy. Podczas zakładania należy lekko podważyć ramię dźwigni sprężyny mocującej grot, aby grot bez oporu dał się nasunąć na rurowy trzon. Element sprężysty musi być dosunięty na trzon do oporu, aż do uchwytu (patrz ilustr. 1b).


① Soldeerpunten verwarmd aan de buitenkant
a)

İçten ısıtılmalı hava uçları
Groty ogrzewane zewnętrznie



① Soldeerpunten verwarmd aan de binnenzijde
b)

Dıştan ısıtılmalı hava uçları
Groty ogrzewane wewnętrznie



Steek de soldeerstift altijd helemaal in.
Lehimleme ucunu her zaman tamamen yerleştirin.
Zawsze wkładaj grot lutownicy do końca.

Eerste ingebruikname en solderen

1. Soldeerstation aan het juiste stroomnet aansluiten
Let op! De soldeerpunt mag enkel verwijderd worden als de soldeerbout uitgeschakeld is en zonder kracht te gebruiken. Nieuwe soldeerpunt tot aan de aanslag monteren.
2. De soldeerbout niet zonder soldeerpunt opwarmen.
3. Na gebruik de soldeerbout in de lucht laten afkoelen (niet met water koelen).
4. Soldeerbout enkel in de voorziene houder plaatsen (zie afbeelding 2).

Vervangen van het verwarmings-element.

Het uitwisselen van het verwarmingselement mag enkel door gekwalificeerde mensen gebeuren.

Let op! Alleen originele onderdelen mogen gebruikt worden!

İlk Çalıştırma ve Lehimleme

1. Lehimle aletini uygun elektrik şebekesine bağlayın.
Dikkat!
Havaya ucu sadece cihaz kapalı konumda iken ve güç kullanmadan çıkarılmalıdır. Yeni havaya ucu sonuna kadar ittirilmelidir.
2. Havaya, uç takılmadan ısıtılmamalıdır.
3. Lehimleme aleti lehim işleminin ardından havada soğumaya bırakılmalıdır (su ile soğutma yapılmamalıdır).
4. Lehimleme aleti sadece uygun bir altlığa koyulabilir (bkz. Resim 2).

Parça değişimi/Isıtıcı gövde

Isıtıcı gövde ve uçların değişimi sadece gerekli yeterliliğe sahip kişiler tarafından yapılmalıdır.
Dikkat! Sadece orijinal parçalar kullanılmalıdır!

Uruchomienie i lutowanie

1. Podłączyć lutownicę do szybkiego lutowania do odpowiedniej sieci elektrycznej.
Uwaga!
Grot lutownicy można usuwać tylko w stanie wyłączonym i bez używania siły. Wsunąć nowy grot do oporu.
2. Nie wolno nagrzewać lutownicy bez grotu.
3. Po lutowaniu lutownica powinna ostygnąć na powietrzu (nie schładzać wodą).
4. Położyć lutownicę na odpowiedniej podstawie (patrz ilustr. 2).


Wymiana grzejnika i innych elementów

Wymianą grzejnika i grotu może zajmować się wyłącznie wykwalifikowany personel. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych!

② A 18 Ersä MULTI-TIP



② A 04 Ersä 50 S / 80 S / 150 S



② Enkel voor / Sadece / Tylko Ersä 30 S:

Neerleggen alleen na montage van de ondersteunende zeskantschroef!
Destek halkası takıldıktan sonra yere konabilir!
Odłożenie tylko po założeniu sześciokątnej nakładki!

Ersä 30 S



Opgelet:

Maak geen aanpassingen of veranderingen aan de soldeerbout. Reparaties mogen enkel door Ersä GmbH & Co. KG of geautoriseerde verdelers doorgevoerd worden. De toestellen bevatten onderdelen die onder stroom en spanning staan. Hierin ingrijpen kan de dood tot gevolg hebben.

Dikkat:

Havaya üzerinde herhangi bir müdahale veya değişiklik yapmayınız. Onarım işlemleri sadece Ersä GmbH & Co. KG veya yetkili servis merkezleri tarafından yapılabilir. Cihaz elektrik akımı ve gerilim taşıyan parçalar içermektedir. Yetkisiz müdahaleler hayati tehlikeye neden olabilir.

Uwaga:

Nie dokonywać żadnych ingerencji ani nie wprowadzać zmian w urządzeniu lutownicy. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez Ersä GmbH & Co. KG lub autoryzowane punkty serwisowe. Urządzenia zawierają elementy, przez które przepływa prąd i na których występuje napięcie elektryczne. W razie nieprawidłowej ingerencji istnieje zagrożenie życia.


Ersä soldeerbouten worden volgens duitse veiligheidsvoorschriften VDE 0700 geproduceerd en getest. Verwarmingselementen en soldeer- of desoldeerpunten worden behandeld als slijtende delen en zijn daarom niet onderworpen aan de garantie.

Ersä havayaları Alman Mühendislik Yönetmeliklerine (VDE 0700) göre üretilmekte ve test edilmektedir. Isıtma elemanları ve lehimleme veya lehim sökme uçları, aşınan parçalar olarak muamele görür ve bu yüzden garantiye tabi değildir.

Lutownice Ersä są produkowane i testowane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa VDE 0700. Grzejniki oraz końcówki lutownicze i wylutownicze są częściami zużywalnymi, które nie są objęte gwarancją.

1. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации и прилагаемые указания по мерам безопасности.
2. Напряжение, указанное на заводской табличке, должно совпадать с напряжением источника питания.
Низковольтные версии представляют собой устройства класса защиты III.
3. Проверить плотность посадки паяльного жала перед нагревом.
 - а) **Паяльные жала с внешним нагревом:**
прижимной(-ые) винт(-ы) должен (должны) быть затянуты (см. Рис. 1а).
 - б) **Паяльные жала с внутренним нагревом:**
Вставить жало до упора.
Между жалом и нагревательным элементом не должно быть воздушной подушки. Смену паяльного жала можно осуществить, просто вытянув его и вставив новое. При насадке жала пружинящий рычаг пружинной защелки жала необходимо слегка приподнять, так чтобы жало легко наделось на стержень.
Убедитесь в том, что пружинный механизм на стержне продвинут к рукоятке до упора (Рис. 1б).

1 Паяльные жала с внешним нагревом
а



1 Паяльные жала с внутренним нагревом
б



Всегда полностью вставляйте паяльный наконечник

Паяльники Ersa изготавливаются и тестируются на основании правил техники безопасности VDE 0700. Радиаторы и наконечники для пайки и пайки являются быстроизнашивающимися деталями, на которые гарантия не распространяется.

Ввод в эксплуатацию и пайка

1. Подключить паяльник к соответствующей электросети.
Внимание!
Извлекать паяльное жало разрешается только в выключенном состоянии и без усилия. Вставить новое жало до упора.
2. Не нагревать паяльник без паяльного жала.
3. По окончании работ оставить паяльник до полного остывания на воздухе (не использовать воду для быстрого охлаждения).
4. Класть паяльник только на предназначенную для этого подставку (см. Рис. 2).

Замена нагревательного элемента и деталей


Замена нагревательного элемента и паяльных жал должна осуществляться только квалифицированным персоналом.

Использовать только оригинальные детали!

② A 18 Ersa MULTI-TIP



② A 04 Ersa 50 S / 80 S / 150 S



② Только Ersa 30 S:

Класть прибор только после насадки шестигранного подкладочного диска!

Ersa 30 S



Внимание:

Запрещено вмешиваться в конструкцию паяльника и вносить в нее изменения. Производить ремонт устройства разрешено только компании Ersa GmbH & Co. KG или ее авторизованным центрам обслуживания клиентов. В конструкцию устройств входят токоведущие детали и детали под напряжением. Неквалифицированное вмешательство в конструкцию устройства опасно для жизни.

Änderungen vorbehalten • Subject to alteration • Modifications techniques réservées • Modifiche sono possibili senza alcun preavviso
Sujeto a cambios sin autorización • Sujeito a alterações sem aviso prévio • Voorbehouden voor veranderingen • Değişiklik yapma hakkı saklıdır
Zastrzeżenie się możliwości zmian. • Компания оставляет за собой право на изменения • 3BA00086 • 4/2026 • Rev. 15 • © by Ersa GmbH & Co. KG

Ersa GmbH & Co. KG • Leonhard-Karl-Str. 24 • 97877 Wertheim/Germany

Tel. +49 (0) 9342/800-0 • service.tools@kurtz ersa.de • www.ersa.com

 **kurtz ersa**